



LIEFER-CHECKLISTE > 2.24.48 SANDKASTEN-ABDECKUNG:

1. Sandkasten-Abdeckung inkl. acht Befestigungswinkel.
2. Gummi-Spannringe und Schrauben.

MONTAGEANLEITUNG > 2.24.28 SANDKASTEN AUF FESTEM UNTERGRUND:

1. Bodenmaterial gemäss der Abmessung des Sandkastens entfernen.
2. Grube von 60 cm Tiefe ausheben. (ev. Flies-Geotextil)
3. Grube mit 20 cm Kies auffüllen und darauf ein Flies-Geotextil legen.
4. Die acht Kettenelemente mit den Verbindungsrohren (ev. mit Befestigungswinkeln > Sandkasten-Abdeckung) zusammenfügen.
5. Den Sandkasten mit Sand auffüllen.

MONTAGEANLEITUNG > 2.24.28 SANDKASTEN AUF LOSEM UNTERGRUND:

1. Aushub Einzelfundamente (Innenmasse) > 8x 15 x 15 x 30 cm oder
2. Aushub Streifenfundament (Innenmasse) > gemäss der Abmessung des Sandkastens erstellen.
3. Seitliche Schalungen erstellen.
4. Ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
5. Verbindungsrohre platzieren und ausrichten.
6. Fundamente (Beton C25/30 vibriert) gemäss Schnitt erstellen.
7. 3 Tage abbinden lassen. Anschliessend innere Schalung entfernen.
8. Grube von 60 cm Tiefe ausheben. (ev. Flies-Geotextil)
9. Grube mit 20 cm Kies auffüllen und darauf ein Flies-Geotextil legen.
10. Die acht Kettenelemente (ev. mit Befestigungswinkeln > Sandkasten-Abdeckung) auf die Verbindungsrohre platzieren.
11. Den Sandkasten mit Sand auffüllen.

LIEFER-CHECKLISTE > 2.24.28 SANDKASTEN:

1. Sandkasten aus acht Kettenelemente und acht Verbindungsrohre.

