



MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 95 cm für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierter Sandkran mit Pfofen in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfofen = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 40 cm unter fertig Terrain). Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Sandkran mit Pfofen vormontiert, inkl. Befestigungsschrauben

