







INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 2 trous de 50 x 50 x 105 cm et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
- 2. Bétonner (C25/30 vibré) le fond des trous sur une épaisseur de 10 cm et laisser prendre le béton.
- 3. Placer la paroi pour jeux de balle (poteaux en acier) dans les évidements et controler le niveau ± 0.00 (marquage contre le poteau).
- 4. Bétonner (C25/30 vibré) les 2 fondations 50 x 50 x 70 cm et laisser prendre le béton.



Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 1 Paroi pour jeux de balle



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec du gazon:

4.04.05 Paroi pour jeux de balle sans panneau de basket-ball

Dat.:	16.10.2012	Rev.:	25.07.2024 - MT	Pl.Nr.:	4.04.05
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20